

cubenest

Manual del usuario

Cubenest 3en1 Qi2 Plegable Cargador Magnético Inalámbrico SQS312 Para Samsung Watch



Contenido del paquete:

- Cargador magnético inalámbrico plegable 3en1
- Adaptador de corriente PD de 30 W
- Cable USB-C a USB-C (1m)
- Estuche de viaje
- Manual del usuario



1. Descripción del dispositivo

Mantén tu escritorio o mesilla de noche ordenada y con estilo con el Cubenest SQS312Pro: un cargador inalámbrico 3en1 compacto y potente diseñado específicamente para dispositivos Samsung. Con **tecnología Qi2** y alineación magnética precisa, proporciona una carga rápida, eficiente y segura. Carga tu **teléfono** (con soporte Qi/MagSafe), **Galaxy Watch** y **Galaxy Buds simultáneamente** - todo en un solo lugar.

Especificaciones del producto:



- **Protección:** sobretensión, cortocircuito, térmica y de corriente.
- **Modelo:** SQS312
- **Entrada:** USB-C (recomendamos un adaptador con potencia mínima de 25 W)
- **Potencia de salida:**
 - Samsung: hasta 15 W
 - Galaxy Watch: hasta 5 W
 - AirPods: hasta 5 W
- **Diseño:** plegable, posición ajustable
- **Material:** aluminio de alta calidad



- **Compatibilidad:**

Teléfonos Samsung: Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra, Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra, Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold2

Teléfonos Apple: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16

Auriculares Samsung: Samsung Galaxy Buds3 Pro, Samsung Galaxy Buds3, Samsung Galaxy Buds FE , Samsung Galaxy Buds2 Pro, Samsung Galaxy Buds2, Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Buds+, Samsung Galaxy Buds

Auriculares Apple: AirPods 2ª generación, AirPods 3ª generación, AirPods 4ª generación, AirPods Pro, AirPods Pro 2ª generación

y otros dispositivos compatibles con el estándar de carga Qi

Cargador Samsung Watch: compatible con Samsung Watch Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4/4 Classic/3/Active 2

2. Instrucciones de uso

Paso 1: Ajustar la posición

Una de las principales ventajas de este cargador es su **diseño plegable**, que permite personalizarlo para adaptarlo a sus necesidades.



El agarre magnético y el ingenioso diseño plegable hacen que su uso sea rápido, cómodo y elegante.

Paso 2: Conectar el cargador a la fuente de alimentación

1. Enchufa el **cable USB-C** en el puerto del cargador.
2. Enchufa el otro extremo del cable a un adaptador de corriente (recomendamos un adaptador con una potencia **mínima de 25 W**).
3. Enchufa el adaptador a una toma de corriente.
4. Una vez conectado, el **indicador LED blanco** de la parte posterior del cargador se encenderá y se apagará pasados cinco segundos.



Paso 3: Cargar el dispositivo

1. **Samsung:**
Coloca el teléfono **en la superficie de carga superior principal**. La carcasa MagSafe alinea automáticamente el teléfono en su posición. Una vez conectado el dispositivo, el **indicador LED blanco** de la parte posterior del cargador se enciende y se apaga al cabo de cinco segundos.





Nota: Si utilizas una funda, asegúrate de que sea compatible con Magsafe.



2. Galaxy Watch:

Despliega la superficie de carga central y coloca el reloj encima. Una vez colocado, se iluminará un círculo verde en la pantalla del reloj para indicar que la carga ha comenzado.



El cargador de reloj sólo es compatible con el Samsung Galaxy Watch. No está diseñado para cargar Apple Watch u otras marcas. Tanto si utilizas un iPhone como un teléfono Samsung, puedes utilizar todas las funciones del cargador, pero el reloj debe ser un Samsung Galaxy Watch.

3. Galaxy Buds (con soporte de carga inalámbrica):

Coloque el estuche en la parte inferior del cargador. El indicador LED del estuche **se iluminará en verde**.



3. Instrucciones de seguridad

- ⚠ **NO utilices un** cable USB no certificado o dañado para la carga.
- ⚠ **NO utilices el cargador inalámbrico** al aire libre o en zonas húmedas.
- ⚠ **NO coloque** etiquetas ni objetos metálicos en el cargador inalámbrico.
- ⚠ **NO coloque** el cargador cerca de una superficie caliente.
- ⚠ **UTILICE** únicamente adaptadores de corriente certificados con un mínimo de **25 W**.
- ⚠ **EVITE** el contacto con el agua.

*Utilícelo a temperatura ambiente.

- El cargador está equipado con la función **FOD (detección de objetos extraños)**. Si se detecta un objeto extraño metálico en la superficie de carga, se interrumpirá el proceso de carga.
- Retire cualquier objeto metálico de la parte posterior del teléfono antes de cargarlo.



- **Nota:** No coloque objetos metálicos ni tarjetas de crédito sobre la superficie de carga para evitar dañar el dispositivo o desmagnetizarlo.



Mantenimiento:

- Limpie el cargador con un paño suave y seco.
- No utilice productos químicos agresivos ni materiales abrasivos.

4. Preguntas frecuentes (FAQ)

? ¿Con qué teléfonos android es compatible el cargador?

✓ El cargador admite carga inalámbrica **Qi**, por lo que es compatible con la mayoría de los teléfonos Android modernos. Sin embargo, se requiere una funda **compatible con Magsafe** para la fijación magnética.

? ¿Qué adaptador de corriente debo utilizar?

✓ Recomendamos utilizar un adaptador USB-C con **al menos 25 W**. Si utilizas un adaptador con una potencia inferior, la carga puede ser más lenta o es posible que varios dispositivos no se carguen simultáneamente.

? ¿Puedo cargar mi iPhone con una funda protectora?

✓ Sí, si la funda es compatible **con MagSafe**. Las fundas gruesas, metálicas o magnéticas pueden bloquear o interferir en el proceso de carga. Recomendamos utilizar fundas **compatibles con MagSafe** para un rendimiento óptimo.

? ¿Es compatible el cargador con la carga rápida del Galaxy Watch?

✓ El cargador es compatible con la carga rápida del Samsung Watch Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4/4 Classic/3/Active 2.

? ¿Es seguro dejar el cargador enchufado todo el día?

✓ Sí, pero se recomienda desenchufar el cargador si no lo vas a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Esto ayuda a reducir el consumo de energía.

? ¿Qué debo hacer si el cargador no funciona?

✓ Comprueba la conexión de alimentación, utiliza el adaptador recomendado y asegúrate de que el dispositivo está colocado correctamente. Prueba con otro cable USB-C y otro adaptador.

? ¿No pasa nada si el cargador se calienta durante la carga?

✓ Un ligero calentamiento es algo normal cuando se carga de forma inalámbrica. Sin embargo, si el cargador se calienta demasiado, puede deberse a:

- El uso de un adaptador de corriente no original o débil.
- Una obstrucción entre el teléfono y la superficie de carga (por ejemplo, una carcasa de material más grueso)

- Colocar el cargador sobre una superficie blanda que impida la disipación del calor

? ¿Puede el cargador dañar la batería de mi dispositivo?

✓ No, el cargador está equipado con funciones de seguridad para evitar la sobrecarga y el sobrecalentamiento. Si utilizas un adaptador de corriente certificado y colocas el dispositivo en la superficie de carga correctamente, la batería no puede sufrir daños.

5. Soluciones a problemas comunes

1. El dispositivo no se carga

El dispositivo no es compatible con la carga Qi

- **Explicación:** algunos teléfonos o terminales Android (antiguos) no son compatibles con la carga inalámbrica.
- **Solución:** comprueba en las especificaciones **si el dispositivo es compatible con la tecnología Qi**. Sin ella, la carga inalámbrica no funciona.

Colocación incorrecta en el cargador

- **Explicación:** las bobinas del teléfono y del cargador deben solaparse. En el caso de los Android (sin MagSafe), se requiere una colocación precisa.
- **Solución:** coloque el dispositivo **en el centro de la** superficie de carga. Para los Galaxy Buds, asegúrese de que la carcasa está correctamente alineada.

Metal u otros accesorios

- **Explicación:** los elementos metálicos de la cubierta (por ejemplo, el anillo magnético) pueden bloquear la carga.
- **Solución:** retire todos los objetos que interfieran y repita el procedimiento de carga.

Adaptador de corriente débil o defectuoso

- **Explicación:** sin suficiente potencia (**mín. 25 W**), el cargador puede no activarse correctamente.
- **Solución:** utilice un **adaptador USB-C PD** de buena calidad (**mín. 25 W**) y verifique la funcionalidad con otro cable.

2. La carga es lenta

- **Solución:**
 - El adaptador utilizado puede tener una potencia insuficiente - se recomienda **un mínimo de 25 W**.
 - Asegúrate de que no haya obstáculos ni objetos entre el teléfono y la superficie de carga.

3. El Galaxy Watch no se carga

El Galaxy Watch no está correctamente alineado con la superficie de carga

- **Explicación:** el cargador tiene una sección dedicada para el Galaxy Watch. Si no están correctamente alineados, la carga no se iniciará.
- **Solución:**
 - Asegúrese de que el Galaxy Watch está colocado correctamente en la superficie magnética para el reloj.

- El reloj debería encajar con el imán y el icono de carga (círculo verde) debería aparecer en la pantalla.

Uso de una fuente de alimentación inadecuada

- **Explicación:** si se utiliza un adaptador débil o no certificado (por ejemplo, de 5 W), es posible que el cargador no tenga potencia suficiente para cargar todos los dispositivos simultáneamente.
- **Solución:**
 - Utiliza un **adaptador de corriente con al menos 25 W de potencia** (lo ideal es un adaptador USB-C PD original o de alta calidad).

La barrera entre el cargador y el reloj.

- **Explicación:** las cubiertas metálicas o de plástico grueso del Galaxy Watch o las películas protectoras pueden impedir el contacto con la bobina.
- **Solución:**
 - Prueba a cargar el reloj sin ninguna funda o cubierta.
 - Limpie la parte trasera del reloj y la superficie del cargador.

4. El cargador parpadea o no responde

Adaptador de corriente débil o de mala calidad

- **Explicación:** el cargador necesita una potencia de entrada estable (al menos **25 W**). Si tienes un adaptador más débil (por ejemplo, de 5 W o un adaptador USB antiguo), es posible que el cargador no funcione correctamente: puede parpadear, no arrancar o hacerlo de forma intermitente.
- **Solución:**
 - Utiliza un **adaptador USB-C PD con un mínimo de 25 W**.
 - Prueba con otro cable USB-C, idealmente original o de alta calidad.

Mala alineación o contacto inestable.

- **Explicación:** si el dispositivo no está bien colocado, es posible que la carga no se inicie.
- **Solución:**
 - Alinea el teléfono exactamente en el centro de la superficie de carga.
 - Para los Galaxy Buds: asegúrese de que la caja está cerrada y correctamente alineada con la bobina.

5. El teléfono se carga, pero los Galaxy Buds no

- **Solución:**
 - Comprueba que los Galaxy Buds tienen una funda compatible con la carga inalámbrica.

6. El cargador emite pitidos o ruidos durante la carga

Fenómeno normal - bobinas y sonido agudo

- **Explicación:** si el sonido es muy silencioso y no afecta al funcionamiento, se considera un **fenómeno de funcionamiento normal**. Los cargadores inalámbricos utilizan **bobinas de inducción** que pueden emitir un **sonido de alta frecuencia** -un silbido o un chasquido suave- al funcionar.

Este fenómeno puede amplificarse cuando

- Se cargan varios dispositivos simultáneamente (por ejemplo, Samsung, Galaxy Watch y Galaxy Buds).
- El teléfono no está correctamente alineado.
- Se utiliza un adaptador de corriente inferior o débil.
- **Solución:**
 - Asegúrate de que todos los dispositivos están colocados correctamente.
 - Utilice el adaptador recomendado de 25W+.

- Si el sonido es muy bajo y no afecta al funcionamiento, se considera **un fenómeno de funcionamiento normal**.

7. La fijación magnética no funciona correctamente

Asegúrate de que tu teléfono es compatible con MagSafe

- La fijación magnética solo funciona con **iPhones con tecnología MagSafe** (iPhone 12 y posteriores).
- Los teléfonos Android no incluyen imanes MagSafe y, por lo tanto, no se acoplarán automáticamente al cargador.

Quita o cambia la funda del teléfono

- Algunas fundas **impiden el acoplamiento** o debilitan la fuerza magnética.
- Utiliza una **funda compatible con MagSafe** o una funda con un anillo magnético integrado.
- Prueba con otra funda **compatible con MagSafe**,

Limpia la superficie del cargador y del teléfono

- El polvo, la grasa o la suciedad pequeña pueden perjudicar el contacto.
- Limpie las superficies **con un paño suave** (sin productos de limpieza agresivos).

Compruebe la posición correcta del dispositivo

- El teléfono debe estar colocado **recto y centrado**; los imanes descentrados no funcionan correctamente.
- Si el teléfono se desliza, asegúrate de que el cargador no está sobre **una superficie resbaladiza o inclinada**.

Prueba con otro teléfono con una carcasa compatible con MagSafe (si está disponible).

- Si otro teléfono compatible se acopla correctamente, el problema será de la funda o del dispositivo específico.

8. El teléfono se sobrecalienta durante la carga

La carga inalámbrica siempre genera más calor que la carga con cable.

- **Explicación:** con la carga inalámbrica (inductiva), **parte de la energía se pierde en forma de calor**. Se trata de un fenómeno habitual, pero el exceso de calor no debe ser extremo. Un calentamiento excesivo puede
 - ralentizar la carga
 - dañar la batería a largo plazo
- **Solución:**
 - **Retire la cubierta** del teléfono si es gruesa o contiene metal (por ejemplo, soporte MagSafe, anillo metálico, etc.).
 - Cargue el teléfono sólo **sobre una superficie firme, nivelada y bien ventilada**. No utilices el cargador sobre **materiales blandos o impermeables**.
 - Evita cargarlo bajo la luz directa del sol o en ambientes calurosos.

El teléfono no está bien alineado

- **Explicación:** una mala alineación de la bobina puede reducir la eficacia de la transmisión y aumentar la **pérdida de calor**.
- **Solución:**
 - Asegúrate de que el teléfono encaje en su sitio: la alineación es fácil en **iPhones con MagSafe**, pero puede ser más delicada en Androids.

Batería defectuosa o problema de software

- **Explicación:** si tu teléfono se sobrecalienta incluso con carga por cable, la batería o una aplicación que se ejecuta en segundo plano pueden ser las culpables.
- **Solución:**
 - Prueba la carga de otra forma (cable).
 - Reinicia el teléfono y comprueba el consumo de batería en los ajustes.

9. El cargador no funciona con algunos teléfonos Android

- **Solución:**
 - Asegúrate de que tu teléfono Android es compatible con la carga inalámbrica Qi.
 - Alinea tu teléfono correctamente sobre la superficie de carga.
 - Retira la cubierta del teléfono (algunas cubiertas, especialmente las gruesas con elementos metálicos o imanes, bloquean la carga).
 - Comprueba si el problema es del teléfono o del cargador. Si otro teléfono se carga sin problemas, probablemente el problema esté en el dispositivo (o en su configuración).
-

Asistencia técnica



Correo electrónico: info@cubenest.es



Teléfono: +420 704 613 961

Garantía y reclamaciones

- Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses.
- En caso de defecto, rellene nuestro formulario de reclamación de garantía - <https://www.cubenest.es/enlaces-importantes/reclamaciones>

