

cubenest

Manual de instrucciones

Cubenest S1B1 Powerbank inalámbrico magnético 5000mAh



Contenido del paquete:

- 1x Powerbank inalámbrico magnético
- 1× Cable USB C a USB C (1m)
- Manual del usuario



1. Descripción del dispositivo

Cubenest S1B1 es un powerbank magnético compacto con **5000 mAh** de capacidad, diseñado para una cómoda carga inalámbrica de dispositivos compatibles con **los estándares MagSafe y Qi**. Gracias a sus fuertes imanes, se adhiere de forma segura a la parte posterior del teléfono y permite una carga inalámbrica de hasta **10 W**. Para la carga mediante cable, dispone de un puerto USB-C con hasta **12 W**. El dispositivo admite la **carga simultánea de dos dispositivos**: uno de forma inalámbrica y el otro mediante cable.

Especificaciones del producto:



- **Protección:** sobretensión, cortocircuito, **protección térmica** y **de corriente**.
- **Modelo:** S1B1
- **Variantes:** gris, negro
- **Capacidad de la batería:** 5000 mAh
- **Entrada:** USB-C
- **Carga inalámbrica MagSafe:** máx. 10 W
- **Salida USB-C:** máx. 12 W
- **Se pueden cargar dos dispositivos** (por cable y de forma inalámbrica)
- **Material:** aluminio




- **Compatibilidad con carga inalámbrica:**

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 14 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (y otros dispositivos compatibles con la carga Qi)

2. Instrucciones de uso

Carga tu teléfono de forma inalámbrica

1. Pulsa el botón del powerbank para ver el nivel de carga actual mediante el número de indicadores **azules**: 1 indicador: 1-25%, 2 indicadores: 25-50%, 3 indicadores: 50-75%, 4 indicadores: 75-100%. **Para apagar el cargador, pulsa el botón dos veces.**



2. Conecta un teléfono **compatible con MagSafe** al powerbank. Los imanes se alinearán automáticamente e iniciarán la carga inalámbrica. El indicador LED se iluminará **en rojo** mientras se carga el dispositivo.





Nota: Si utiliza una funda, asegúrese de que sea compatible con Magsafe.


Carga del teléfono mediante un cable USB-C

1. Conecta tu teléfono u otro dispositivo a la powerbank mediante un **cable USB-C**. La carga se iniciará automáticamente.



Carga del powerbank

1. Conecta el cable USB-C al powerbank y el otro extremo al **adaptador de CA**.
2. Los indicadores LED indicarán el nivel de carga.



3. Instrucciones de seguridad

- ⚠ **UTILICE** únicamente los accesorios recomendados.
 - ⚠ **NO utilices** un cable USB no certificado o dañado para la carga.
 - ⚠ **NO expongas** el cargador a **temperaturas** o **humedad extremas**.
 - ⚠ **NO coloque** objetos metálicos sobre la superficie de carga.
 - ⚠ **MANTÉNGALO** fuera del alcance de **los niños**.
 - ⚠ **Limpie** regularmente la superficie de carga con un paño seco.
 - ⚠ **NO utilice** el cargador si está dañado físicamente.
-
- El cargador está equipado con un **sistema de detección de objetos extraños (FOD)**. Si se detecta un objeto extraño metálico en la superficie de carga, se interrumpe el proceso de carga.
 - Retire todos los objetos metálicos de la parte posterior del teléfono antes de cargarlo.



- **Nota:** No coloque objetos metálicos ni tarjetas de crédito sobre la superficie de carga para evitar dañar el dispositivo o desmagnetizarlo.



Mantenimiento:

- Limpie el cargador con un paño suave y seco.
- No utilice productos químicos agresivos ni materiales abrasivos.

4. Preguntas más frecuentes (FAQ)

? ¿El cargador es compatible con todos los teléfonos?

☒ El power bank Cubenest S1B1 está diseñado principalmente para teléfonos con **carga inalámbrica (Qi)** y **fijación magnética (MagSafe)**.

Dispositivos compatibles:

- **iPhone 12 y posteriores** (tienen MagSafe y carga inalámbrica)
- **Teléfonos con soporte de carga inalámbrica Qi** (por ejemplo, determinados modelos de Samsung).
- Los teléfonos sin MagSafe pueden cargarse de forma inalámbrica, pero **no se sujetarán magnéticamente**. **Nota:** si tu teléfono no tiene sujeción magnética, te recomendamos que utilices fundas compatibles con MagSafe-

compatibles. De lo contrario, es posible que la carga inalámbrica no funcione de forma óptima.

? ¿Qué adaptador debo usar para cargar el power bank?

☒ El power bank necesita un adaptador con una potencia mínima de 15 W.

? ¿Puede el power bank cargar varios dispositivos al mismo tiempo?

☒ Sí, de forma inalámbrica y por cable al mismo tiempo.

? ¿Se puede cargar el power bank con otro tipo de cable que no sea USB-C?

☒ El power bank solo tiene un puerto USB-C para la carga, por lo que debes utilizar un cable USB-C.

? ¿Por qué no se carga el teléfono?

☒ Comprueba la alineación de tu teléfono en el escritorio MagSafe. Asegúrate de que la batería no está descargada.

? ¿Se sobrecalienta el power bank durante la carga?

☒ Sí, la fuente de alimentación puede calentarse ligeramente durante la carga, lo cual es un fenómeno completamente normal. El calor se genera como resultado de la transferencia de energía. Sin embargo, si el dispositivo está incómodamente caliente al tacto o si continúa sobrecalentándose durante el uso normal, le recomendamos que interrumpa la carga y no utilice el power bank.

? ¿Cómo puedo saber el estado de carga de la batería?

✓ Al pulsar el botón del lateral de la batería, los indicadores LED se iluminan para mostrar el nivel de batería.

? ¿La batería externa puede dañar mi teléfono?

✓ No, si utilizas los cables de carga originales y los accesorios adecuados. El cargador dispone de 4 - protecciones: cortocircuito, sobretensión, térmica y de corriente.

? ¿Se puede utilizar el cargador mientras se carga?

✓ Sí, puedes cargar tu teléfono mientras el powerbank se está cargando.

? ¿Cómo se limpia el power bank?

✓ Utiliza un paño seco. Evita los productos químicos y el agua.

5. Solución de problemas comunes

1. La powerbank no carga el teléfono

- **Explicación:** el soporte magnético no está correctamente alineado o el teléfono no es compatible.
- **Solución:** compruebe la fijación y la compatibilidad. Compruebe que la batería no está descargada.

2. El teléfono se carga lentamente

- **Explicación:** la carga inalámbrica tiene un rendimiento inferior. Dos dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo.
- **Solución:** cargar con cable para un mayor rendimiento y/o desconectar otros dispositivos.

3. La batería no se enciende

- **Explicación:** la batería está completamente descargada.
- **Solución:** conecta el power bank al cargador y deja que se cargue durante unos minutos, luego intenta encenderlo.

4. El power bank se calienta durante la carga

- **Explicación:** el calentamiento es habitual, especialmente con la carga inalámbrica.
- **Solución:** coloca la fuente de alimentación y el teléfono en un lugar bien ventilado.

5. El teléfono se desconecta durante la carga

- **Explicación:** imán débil o funda inadecuada.
- **Solución:** quita la funda o utiliza una funda compatible con MagSafe. Asegúrate de que la conexión es firme.

6. El power bank no se carga

- **Explicación:** cable o adaptador defectuoso o suciedad en el conector.
- **Solución:** prueba con otro cable/cargador y comprueba que el conector esté limpio.

7. Las luces LED no se encienden

- **Explicación:** el power bank puede estar completamente descargado o hay un fallo en la indicación.
- **Solución:** conecta el cable USB-C al cargador.

8. El power bank no carga el teléfono por completo

- **Explicación.**
- **Solución:** Utiliza el power bank más a menudo o cárgalo completamente de antemano.

9. El powerbank no funciona con algunos dispositivos

- **Explicación.**
- **Solución:** Utiliza un cable USB-C o comprueba la compatibilidad de tu teléfono. Para los teléfonos que no tienen **MagSafe**, asegúrate de que tienen una **cubierta compatible con MagSafe**. Asegúrate de que tu dispositivo es compatible con la tecnología de carga inalámbrica **Qi**.

Asistencia técnica

 **Correo electrónico:** info@cubenest.es

 **Teléfono:** +420 704 613 961

Garantía y reclamaciones

- Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses.
- En caso de defecto, rellene nuestro formulario de reclamación - <https://www.cubenest.es/enlaces-importantes/reclamaciones>