

cubenest

Manual de instrucciones

Cubenest S1B2 Powerbank inalámbrico magnético 10000 mAh



Contenido del paquete:

- 1x Powerbank inalámbrico magnético
- 1x Cable USB C a USB C (1m)
- 1x Manual de usuario



1. Descripción del dispositivo

Cubenest S1B2 es un elegante y potente powerbank **de 10.000 mAh** compatible con carga inalámbrica **MagSafe** y **Qi**. Fabricada **en aluminio cepillado**, permite la carga simultánea de dos dispositivos: **de forma inalámbrica** y a través **del puerto USB-C**. Gracias a unos potentes imanes, garantiza una fijación segura al dispositivo. La potencia inalámbrica máxima es de **15 W**, hasta **20 W** por cable.

Especificaciones del producto:



- **Protección:** sobretensión, cortocircuito, térmica y corriente.
- **Modelo:** S1B2
- **Capacidad de la batería:** 10 000 mAh
- **Entrada:** USB-C
- **Carga inalámbrica MagSafe:** máx. 15W
- **Salida USB-C:** máx. 20W
- **Se pueden cargar dos dispositivos** (por cable y de forma inalámbrica)
- **Material:** aluminio





- **Compatibilidad con carga inalámbrica:**

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 14 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (y otros dispositivos compatibles con la carga Qi)

2. Instrucciones de uso

Carga tu teléfono de forma inalámbrica

1. Pulsa el botón del powerbank para ver el nivel de carga actual mediante el número de indicadores **azules**: 1 indicador: 1-25%, 2 indicadores: 25-50%, 3 indicadores: 50-75%, 4 indicadores: 75-100%. **Para apagar el cargador, pulsa el botón dos veces.**



2. Conecta un teléfono **compatible con MagSafe** al powerbank. Los imanes se alinearán automáticamente e iniciarán la carga inalámbrica. El indicador LED se iluminará **en verde** mientras se carga el dispositivo.





Nota: Si utiliza una funda, asegúrese de que sea compatible con Magsafe.

Carga del teléfono mediante el cable USB-C

1. Conecta el cable USB-C al puerto del power bank y el otro extremo del cable USB-C al dispositivo. La carga se iniciará automáticamente.



Carga de la fuente de alimentación

1. Conecta el cable USB-C al powerbank y el otro extremo **al adaptador de CA**.
2. Los indicadores LED indicarán el nivel de carga. Desconecte el power bank cuando esté completamente cargado.



3. Instrucciones de seguridad

-  **UTILICE** únicamente los accesorios recomendados.
-  **NO utilices** un cable USB no certificado o dañado para la carga.
-  **NO exponga** el cargador a **temperaturas o humedad extremas**.
-  **NO coloque** objetos metálicos sobre la superficie de carga.
-  **MANTÉNGALO** fuera del alcance de **los niños**.
-  **Limpie** regularmente la superficie de carga con un paño seco.
-  **NO utilice** el cargador si está dañado físicamente.
- El cargador está equipado con **un detector de objetos extraños (FOD)**. Si se detecta un objeto extraño metálico en la superficie de carga, el proceso de carga se interrumpirá.
- Retire todos los objetos metálicos de la parte posterior del teléfono antes de cargarlo.



- **Nota:** No coloque objetos metálicos ni tarjetas de crédito sobre la superficie de carga para evitar dañar el dispositivo o desmagnetizarlo.



Mantenimiento:

- Limpie el cargador con un paño suave y seco.
 - No utilice productos químicos agresivos ni materiales abrasivos.
-

4. Preguntas más frecuentes (FAQ)

? ¿El cargador es compatible con todos los teléfonos?

✓ El power bank Cubenest S1B3D está diseñado principalmente para teléfonos con **carga inalámbrica (Qi)** y **fijación magnética (MagSafe)**.

Dispositivos compatibles:

- **iPhone 12 y posteriores** (tienen MagSafe y carga inalámbrica)
- **Teléfonos con soporte de carga inalámbrica Qi** (por ejemplo, determinados modelos de Samsung).
- Los teléfonos sin MagSafe pueden cargarse de forma inalámbrica, pero **no se sujetarán magnéticamente**.

Nota: si tu teléfono no tiene sujeción magnética, te recomendamos que utilices fundas compatibles con MagSafe. De lo contrario, es posible que la carga inalámbrica no funcione correctamente.

? ¿Qué adaptador debo utilizar para cargar el power bank?

✓ El power bank necesita un adaptador con una potencia mínima de 20 W.

? ¿Puede el power bank cargar varios dispositivos al mismo tiempo?

✓ Sí, de forma inalámbrica y por cable al mismo tiempo.

? ¿Se puede cargar el power bank con otro tipo de cable que no sea USB-C?

✓ El power bank sólo tiene un puerto USB-C para la carga, por lo que debes utilizar un cable USB-C.

? ¿Por qué no se carga mi teléfono?

✓ Compruebe la alineación del teléfono en la superficie MagSafe. Asegúrate de que la batería no está vacía.

? ¿Se sobrecalienta la batería durante la carga?

✓ Sí, la fuente de alimentación puede calentarse ligeramente durante la carga, lo cual es un fenómeno muy normal. El calor se debe a la transferencia de energía y al trabajo de la electrónica interna. Sin embargo, si el dispositivo

está incómodamente caliente al tacto o se produce un sobrecalentamiento durante su uso normal, le recomendamos que interrumpa la carga y no utilice el power bank.

? ¿Cómo puedo saber el estado de carga de la batería?

 Al pulsar el botón del lateral de la batería, los indicadores LED se iluminan para mostrar el nivel de carga.

? ¿La batería externa puede dañar mi teléfono?

 No, si utilizas los cables de carga originales y los accesorios adecuados. El cargador dispone de 4 - protecciones: cortocircuito, sobretensión, térmica y de corriente.

? ¿Se puede utilizar la batería mientras se carga?

 Sí, puedes cargar tu teléfono mientras el cargador se está cargando.

? ¿Cómo se limpia la fuente de alimentación?

 Utiliza un paño seco. Evita el agua y los productos químicos.

5. Solución de problemas comunes

1. La powerbank no carga el teléfono

- **Explicación:** la conexión magnética no está bien alineada o el teléfono no es compatible.
- **Solución:** comprueba la conexión y la compatibilidad. Comprueba que la powerbank no está descargada.

2. El teléfono se carga lentamente

- **Explicación:** la carga inalámbrica tiene menor rendimiento. Dos dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo.
- **Solución:** cargar con cable para un mayor rendimiento y/o desconectar otros dispositivos.

3. La batería no se enciende

- **Explicación:** el power bank está completamente descargado.
- **Solución:** conecta el power bank al cargador y deja que se cargue durante unos minutos, luego intenta encenderlo.

4. La batería se calienta durante la carga

- **Explicación:** el calentamiento es normal, especialmente cuando se carga de forma inalámbrica.
- **Solución:** coloca la batería y el teléfono en un lugar bien ventilado.

5. El teléfono se desconecta durante la carga

- **Explicación:** imán débil o carcasa inadecuada.
- **Solución:** quita la funda o utiliza una funda compatible con MagSafe. Asegúrate de que la conexión es firme.

6. La batería no se carga

- **Explicación:** cable o adaptador defectuoso o suciedad en el conector.
- **Solución:** pruebe con otro cable/cargador y compruebe la limpieza del conector.

7. Las luces LED no se iluminan

- **Explicación:** el power bank puede estar completamente descargado o la indicación es defectuosa.
- **Solución:** conecte el USB-C al cargador.

8. El power bank no funciona con algunos dispositivos

- **Explicación:** puede que el dispositivo no sea compatible con Qi o MagSafe.
- **Solución:** utiliza un cable USB-C o comprueba la compatibilidad de tu teléfono. Para los teléfonos que no tienen **Magsafe**, asegúrate de que tienen una cubierta compatible con MagSafe. Asegúrate de que tu dispositivo es compatible con la tecnología de carga inalámbrica **Qi**.

Asistencia técnica

 **Correo electrónico:** info@cubenest.es

 **Teléfono:** +420 704 613 961

Garantía y reclamaciones

- Este producto tiene una garantía de 24 meses.
- En caso de defecto, rellene nuestro formulario de reclamación - <https://www.cubenest.es/enlaces-importantes/reclamaciones>