

cubene**st**

Manual de instrucciones

Cubene**st** S1B3D Powerbank inalámbrico magnético 5000 mAh



Contenido del paquete:

- 1x Powerbank inalámbrico magnético
- 1x Cable USB C a USB C (1m)
- 1x Manual de usuario



1. Descripción del dispositivo

Cubenest S1B3D SlimDual es un powerbank magnético ultrafino con **5000 mAh** de capacidad que soporta carga inalámbrica **MagSafe** y **Qi**. Su diseño único con imanes en ambos lados permite el **uso simultáneo de accesorios MagSafe** como fundas o carteras. Fabricado **de aluminio cepillado de alta calidad**, ofrece un aspecto elegante y durabilidad. Carga de forma inalámbrica hasta **15 W**, hasta **20 W** a través del puerto USB-C y permite **la carga simultánea de dos dispositivos**. Gracias a los **elementos de protección integrados**, la seguridad durante la carga está garantizada.

Especificaciones del producto:



- **Protección:** sobretensión, cortocircuito, **protección térmica** y **de corriente**.
- **Modelo:** S1B3D
- **Variantes:** negro, oro, titanio
- **Capacidad de la batería:** 5000 mAh
- **Entrada:** USB-C
- **Carga inalámbrica MagSafe:** máx. 15 W
- **Salida USB-C:** máx. 20 W
- **Se pueden cargar dos dispositivos** (por cable y de forma inalámbrica)
- **Material:** aluminio



- **Compatibilidad con carga inalámbrica:**

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 14 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (y otros dispositivos compatibles con la carga Qi)

2. Instrucciones de uso

Carga tu teléfono de forma inalámbrica

1. Pulsa el botón del powerbank para ver el nivel de carga actual por el número de indicadores encendidos: 1 indicador: **1-25%**, 2 indicadores: **25-50%**, 3 indicadores: **50-75%**, 4 indicadores: **75-100%**. Para apagar el cargador, pulsa el botón dos veces.



2. Conecta un teléfono **compatible con MagSafe** al powerbank. Los imanes se alinearán automáticamente e iniciarán la carga inalámbrica. El indicador LED se iluminará **en verde** mientras se carga el dispositivo.





Nota: Si utilizas una funda, asegúrate de que sea compatible con MagSafe.

Carga del teléfono mediante un cable USB-C

1. Conecta tu teléfono al powerbank mediante el **cable USB-C**. La carga se iniciará automáticamente.



Carga de la batería

1. Conecta el cable USB-C al powerbank y el otro extremo al adaptador de CA.
2. Los indicadores LED indicarán el nivel de carga. Desconecta el cargador cuando esté completamente cargado.



Para usar como soporte:

El power bank se puede combinar con nuestra cartera magnética con soporte WT01S (u otros accesorios Magsafe). Fije el soporte con la cartera al powerbank, ya que el powerbank también tiene un imán en la parte frontal, los accesorios se fijarán magnéticamente.



3. Instrucciones de seguridad

- ⚠ **UTILICE** sólo los accesorios recomendados.
- ⚠ **NO utilice** un cable USB no certificado o dañado para la carga.
- ⚠ **NO espongas** el powerbank a **temperaturas** o **humedad extremas**.
- ⚠ **NO coloque** objetos metálicos sobre la superficie de carga.
- ⚠ **MANTÉNGALO** fuera del alcance de **los niños**.
- ⚠ **Limpié** regularmente la superficie de carga con un paño seco.
- ⚠ **NO utilice** el cargador si está dañado físicamente.

- El cargador está equipado con **FOD (Detección de Objetos Extraños)**. Si se detecta un objeto extraño metálico en la superficie de carga, el proceso de carga se interrumpirá.

- Retire todos los objetos metálicos de la parte posterior del teléfono antes de cargarlo.



- **Nota:** No coloque objetos metálicos ni tarjetas de crédito sobre la superficie de carga para evitar dañar el dispositivo o desmagnetizarlo.



Mantenimiento:

- Limpie el cargador con un paño suave y seco.
- No utilice productos químicos agresivos ni materiales abrasivos.

4. Preguntas más frecuentes (FAQ)

? ¿El cargador es compatible con todos los teléfonos?

✓ El power bank Cubenest S1B3D está diseñado principalmente para teléfonos con **carga inalámbrica (Qi)** y **fijación magnética (MagSafe)**.

Dispositivos compatibles:

- **iPhone 12 y posteriores** (tienen tanto MagSafe como carga inalámbrica).
- **Teléfonos con soporte de carga inalámbrica Qi** (por ejemplo, algunos modelos de Samsung)
- Los teléfonos sin MagSafe pueden cargarse de forma inalámbrica, pero **no se sujetarán magnéticamente**.

Nota: Si tu teléfono no tiene un soporte magnético, te recomendamos que utilices fundas compatibles con MagSafe. De lo contrario, es posible que la carga inalámbrica no funcione correctamente.

? ¿Qué adaptador debo utilizar para cargar el power bank?

El power bank necesita un adaptador con una potencia mínima de 20 W.

? ¿Puede el power bank cargar varios dispositivos al mismo tiempo?

Sí, de forma inalámbrica y por cable al mismo tiempo.

? ¿Se puede cargar el power bank con otro tipo de cable que no sea USB-C?

El power bank sólo tiene un puerto USB-C para la carga, por lo que debes utilizar un cable USB-C.

? ¿Por qué no se carga mi teléfono?

Comprueba la alineación de tu teléfono en el escritorio MagSafe. Asegúrate de que la batería no está descargada.

? ¿Se sobrecalienta la batería durante la carga?

Sí, la fuente de alimentación puede calentarse ligeramente durante la carga, lo cual es un fenómeno completamente normal. El calor se debe a la transferencia de energía y al trabajo de la electrónica interna. Sin embargo, si el dispositivo está incómodamente caliente al tacto o si el sobrecalentamiento se produce incluso durante el uso normal, le recomendamos que interrumpa la carga y no siga utilizando el power bank.

? ¿Cómo puedo saber el estado de carga de mi power bank?

Al pulsar el botón del lateral de la batería, los indicadores LED se iluminan para mostrar el nivel de carga.

? ¿La batería externa puede dañar mi teléfono?

No, si utilizas los cables de carga originales y los accesorios adecuados. El cargador dispone de 4 - protecciones: cortocircuito, sobretensión, térmica y de corriente.

? ¿Se puede utilizar el cargador mientras se carga?

Sí, puedes cargar tu teléfono mientras el powerbank se está cargando.

? ¿Cómo se limpia el power bank?

Utiliza un paño seco. Evita los productos químicos y el agua.

5. Solución de problemas comunes

1. La powerbank no carga el teléfono

- **Explicación:** la conexión magnética no está bien alineada o el teléfono no es compatible.
- **Solución:** comprueba la conexión y la compatibilidad. Comprueba que la powerbank no está descargada.

2. Tu teléfono tarda en cargarse

- **Explicación:** la carga inalámbrica tiene un rendimiento inferior. Se pueden conectar dos dispositivos al mismo tiempo.
- **Solución:** carga con cable para un mayor rendimiento y/o desconecta otros dispositivos.

3. La batería no se enciende

- **Explicación:** la batería está completamente descargada.
- **Solución:** conéctala al cargador y deja que se cargue durante unos minutos, luego intenta encenderla.

4. El power bank se calienta durante la carga

- **Explicación:** el calentamiento es normal, especialmente cuando se carga de forma inalámbrica.
- **Solución:** coloca la batería y el teléfono en un lugar bien ventilado.

5. El teléfono se desconecta durante la carga

- **Explicación:** imán débil o carcasa inadecuada.
- **Solución:** retire la carcasa o utilice una cubierta compatible con MagSafe. Asegúrese de que la conexión es firme.

6. El power bank no se carga

- **Explicación:** cable o adaptador defectuoso o suciedad en el conector.
- **Solución:** prueba con otro cable/cargador y comprueba que el conector esté limpio.

7. Las luces LED no se encienden

- **Explicación:** el power bank puede estar completamente descargado o hay un fallo en la indicación.
- **Solución:** Conecte el USB-C al cargador.

8. El power bank no carga completamente el teléfono

- **Explicación:** cuando se carga de forma inalámbrica, hay una mayor pérdida en la transferencia de energía, por lo que la capacidad de 5000 mAh puede no ser suficiente para un ciclo de carga completo para baterías más grandes.
- **Solución:** utiliza la power bank más a menudo o cárgala completamente antes.

9. La powerbank no funciona con algunos dispositivos

- **Explicación:** puede que el dispositivo no sea compatible con Qi o MagSafe.
- **Solución:** utiliza un cable USB-C o comprueba la compatibilidad de tu teléfono. Para los teléfonos que no tienen **Magsafe**, asegúrate de que tienen una funda compatible con MagSafe. Asegúrate de que tu dispositivo es compatible con la tecnología de carga inalámbrica **Qi**.

Asistencia técnica

 **Correo electrónico:** info@cubenest.es

 **Teléfono:** +420 704 613 961

Garantía y reclamaciones

- Este producto está cubierto por un periodo de garantía de 24 meses.
- En caso de defecto, rellene nuestro formulario de reclamación de garantía - <https://www.cubenest.es/enlaces- importantes/reclamaciones>