

cubenest

Instrucciones de uso

Luz LED para palo selfie SLL01

Para utilizar con el soporte MagSafe:

1. Inserta el adaptador de luz en el tope del palo selfie y asegura la conexión girando la rosca en el sentido de las agujas del reloj.



2. **Ajuste de la posición de la luz:** Gracias a su cuidado diseño, puedes girar la luz para adaptarla a tus necesidades.



Enciende la luz y cambia la temperatura del color:

1. Pulse el botón de la parte posterior de la luz para encenderla.



2. Pulse el botón de la parte posterior de la luz para cambiar la temperatura del color de uno en uno.



3. Mantén pulsado el botón de la parte posterior de la luz para cambiar la intensidad de la luz.



Para utilizar con el soporte universal:

1. Inserte el adaptador en el tope de la luz y fijelo girando la rosca en el sentido de las agujas del reloj.



2. Desliza el adaptador en el lateral del soporte universal.



3. Desliza el adaptador en el palo selfie y utilízalo como prefieras.



Asistencia técnica

 **Correo electrónico:** info@cubenest.es

 **Teléfono:** +420 704 613 961

Garantía y reclamaciones

- Este producto está cubierto por un período de garantía de 24 meses.
- En caso de defecto, rellene nuestro formulario de reclamación de garantía - <https://www.cubenest.es/enlaces-importantes/reclamaciones>